

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-122
Единый адрес: egc@nt-rt.ru | ecoyug.nt-rt.ru

ПАСПОРТ

Бур почвенный АМ-16

Бур почвенный предназначен для взятия образцов почвы нарушенной структурой. а так же для определения глубины промерзания почвы и бурения скважин для мерзлотомеров.

Изготавливается по ТУ 05-09-60.

Основные технические характеристики

- 1 Глубина взятия проб, м.....до 1.5
2. Габариты, мм.....55x500x730
- 3 Вес. Кг.....16

Краткое описание

Бур состоит из двух буровых стаканов, штанги, ручки поворота и ключа-чистилки.

Нижний рабочий коней бура имеет две лемехообразные лопасти, различные радиусы которых обеспечивают спиралиобразность поверхности лопастей. Режущие кромки лопастей оплавлены твердым сплавом.

На штанге нанесены дециметровые деления, по которым определяется глубина врезания бура в почву. Нулевое деление бура совмещено с режущей кромкой стакана. По длине штанги расположено пять отверстий, служащих для фиксации воротка на штанге с помощью фиксатора.

Ключ-чистилка представляет собой специальное приспособление для очистки буровых стаканов от земли.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК РАБОТЫ

Изготовитель гарантирует надежную работу бура почвенного АМ-16 в течение 2-х лет при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Бур почвенный АМ-16 заводской № _____
соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК

Первичная проверка _____

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц, ответственных за приемку изделие)